

1. エラーコード一覧 洗濯機①

エラーコード表	原因	対処方法
エラーコード 01, ミス ガ アリマセン	一定時間内に設定水位に達しない	ドアを押して再スタートしてください
エラーコード 02, ドアガ アイテムス	ドアがしっかり閉まっていません	ドアを開閉して再スタートしてください
エラーコード 03, ドアロックエラー	ドアロックのエラー	ドアを開閉して再スタートしてください
エラーコード 04, ウォド ガ ヒクスギマス	水温が設定温度に達していない	ドアを押して再スタートしてください
エラーコード 05, ウォド ガ タクサギマス	水温が設定温度より高い	ドアを押して再スタートしてください
エラーコード 06, ドラムニミス ガ アリマス	ドラム内の水量が一定水位を超えた。洗剤のあわ等でドラム内の水位を感知できない	ドアを押して再スタートしてください
エラーコード 07, ミス ガ オオスキマス	ドラム内の水量が一定水位を超えた。洗剤のあわ等でドラム内の水位を感知できない	ドアを押して再スタートしてください
エラーコード 08, ウォド ガ アガリマセン	設定時間内に温度が上がらない	ドアを押して再スタートしてください
エラーコード 09, オーバーヒート、リレーオープン	モーターの安全装置作動	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 09, ミス ガ オオスキマス	モーターの安全装置作動	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 10, ドラムニミス ガ アリマス	排水が一定時間内に排水できない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 11, アンパランススイッチ	ドラム内のアンパランス検知	アンパランススイッチを確認後、再スタートしてください
エラーコード 12, プログラムエラー	CPUのコミュニケーションエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 13, モーターガ ウォギキマセン	モーターコントロールの出力エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 14, レベルチョウセイ	水位検知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 15, キンキュウテイシ	緊急停止スイッチの作動	停止スイッチを引いて戻してください
エラーコード 17, ドアロック	ドアロックの出力エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 18, スタートキョウサレタイマセン	スタート出力エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 19, マスターツウシン	マスター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 20, I/O MCU インターロック	I/Oボード出力エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 21, I/O ツウシン	I/Oボード通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 22, オイル	オイル不足エラー	オイルを補充してください
エラーコード 23, I/O アドレスガ アリマセン	I/Oボード応答エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 24, DLCU カラノ テンソク	ドアロック通信エラー	ドアを開閉して、再スタートしてください
エラーコード 27, レベルオフセット	レベル校正エラー	ドアを開閉して、再スタートしてください
エラーコード 28, CPU/DLCU テイレベル	水位エラー	排水ゴミ詰まり、レベルホースの確認をしてください
エラーコード 29, カンソウツウシンエラー	乾燥用基盤とCPUが一時的に通信できない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 31, ヒートシンクオート タカイ	モーターコントロール内部の加熱	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 32, モーターカネツ	モーターの加熱	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 33, インターロック ナシ	インターロック通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 35, モーターショート	モーターの抵抗値が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 36, インターロックハードウェア	モーターコントロールインターロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 37, DCデッンアツガ ヒクイ	モーターコントロールへの電圧が低い	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 38, DCデッンアツガ タカイ	モーターコントロールへの電圧が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。

1. エラーコード一覧 洗濯機②

エラーコード表	原因	対処方法
エラーコード 38, DCデモアツカ タイ	モーターコントロールへの電圧が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 43, アンバランススイッチRDC/MCUオン	RDC/MCUがアンバランスを検知	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 44, スピートガハヤスキマス		電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 45, モーターツイステイ	タコセンサーがモーターを認識しない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 51, CPU カノチェックサム	ドアロックとCPUの通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 52, カイロヘチャージ	ドアロックのエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 53, CPU/DLCU ハイレベル	ドラムに水があることを検知しています	排水ゴミ詰まり、バルブの確認をしてください
エラーコード 54, タコ, セットシグナルナシ	ドアオープン時にタコセンサーがモーターを認識しています	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 56, スピートセットアリ, ドアアキ	ドアオープン時にタコセンサーがモーターを認識しています	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 58, セットシグナル, タコナシ	タコセンサーからCPUに信号が出ていない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 60, ドアロックコイル	CPUがドアロックの信号を確認できない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 62, ミズ, ドアロックサレタイムセン		電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 73, キュウキセンサーガタンクシタイムス	給気センサーが短絡しています	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 74, ハイキセンサーガタンクシタイムス	排気センサーが短絡しています	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 75, ファンモーターガオーバーヒートシタイムス	ファンモーターの加熱センサーが作動しています	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 76, ドラムモーターガオーバーヒートシタイムス	ドラムモーターの加熱センサーが作動しています	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 77, ガイブエラー	オプション機能：端子P13への接続エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 78, キカイガオーバーヒートシタイムス	給気側または排気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリットフィルター・排気ダクト
エラーコード 79, リットドアアイタイムス	リットドアスイッチが入っていません	リットドアの閉まりをチェックしてください
エラーコード 80, マチガッタプログラムミソ	プログラムスイッチ設定（プログラムミソ）の確認	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 81, カンソウエラー RMCキノウ	オプション機能：自動乾燥中に一定の時間で終了できない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 82, カンソウエラー ジドウテイソ	オプション機能：自動乾燥中に一定の時間で終了できない	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 83, カンソウエラー ジカンプログラム	一定の乾燥時間を超えて連続運転した場合に発生	電源を切って15分後に再スタートしてください
エラーコード 84, ガスエラー	着火不良（着火体制に入りましたが着火しませんでした）	ガスが遮断していないか確認後に、ガスエラーをリセットして再スタートしてください
エラーコード 85, ケンチサレタイアスイッチナシ	タイアスイッチが入りません	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリットフィルター・排気ダクト
エラーコード 86, タイアスイッチガタンクシタイムス	タイアスイッチが入ったまま切れません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
エラーコード 87, キュウキセンサーガセツクサレタイムセン	給気センサーに導通がありません	センサー及び配線を確認してください
エラーコード 88, シュツリョクセンサーガセツクサレタイムセン	排気センサーに導通がありません	センサー及び配線を確認してください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。