1. エラーコード一覧 洗濯機・洗濯乾燥機 ①

■エラーコード表示の際は…

洗濯機でエラーコードが表示されましたら、操作パネル上のダイヤルボタ ンを押して再スタートしてください。(右図参考) エラーが解除されない場合は、下記のエラーコード一覧を確認して頂き、 対処できない場合は弊社までご連絡ください。



再スタートボタン、選択切り替えダイヤル

メジャー	エラー	テキスト	故障内容	対処方法
10	10:1	Internal Error CPU TACHO	TACHO入力が範囲外の数値を示している	電源を切って15分後に再スタートしてください
	10:11	リアルタイムロックコショウ	内部タイマーの不具合や/イズによって発生します	電源を切って1分後に再スタートしてください
	10:13	ハート゛ウェアキト゛ウコショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って1分後に再スタートしてください
	10:15	キカイテイシ	機械停止のインプットがオンになっています	機械停止ボタンをリセットしてください
	10:16	緊急停止	緊急停止のインプットがオンになっています	緊急停止ボタンを復帰してください
	11:1	ミス゛カ゛アリマセン	一定時間内に設定水位に達しない	ノブを押して再スタートしてください
	11:2	ト゛アオーフ゜ン	ドアが開いています	ドアを開閉後、再スタートしてください
	11:3	ト゛アロックエラー	ドアロックがされていません	ドアを開閉後、再スタートしてください
	11:4	オント゛カ゛ ヒクスキ゛ マス	水温が許容範囲を下回っている	ノブを押して再スタートしてください
	11:5	オント゛カ゛タカスキ゛マス	水温が許容範囲を上回っている	ノブを押して再スタートしてください
	11:6	ト゛ラムニミス゛カ゛アリマス	ドラム内に水が残っています	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:8	カネツナシ	一定時間内に設定温度に達しない	ノブを押して再スタートしてください
	11:9	ミス゛カ゛オオスキ゛マス	許容可能水位を超えた	電源を切り元バルブを閉じて10分後に再スタートしてください
11 メイン 洗濯機	11:10	ハイスイシマセン	一定時間内に排水が出来なかった	泡切れを確認して再スタートしてください
	11:12	レヘ゛ルセンサーナシ	水位レベルセンサーなし	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:16	カネツシ゛カンエラー	最大加熱時間を超えた	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:17	ト゛アロックエラー	すでにドアロックがされています	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:27	オフセットレヘ゛ル	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:28	スイイレヘ゛ルタカイDLCUレヘ゛ルヒクイ	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:29	スイイレベルヒクイDLCUレベルタカイ	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:126	タンサンカ゛スタンクカラ	警告メッセージです	ノブを押して再スタートしてください
	11:127	ヒキタ゛シカ゛ デ゛ テイマス	警告メッセージです	洗剤BOXを閉じて再スタートしてください
14 メイン洗乾	14:01	ダ゛ッスイシッパ゜イカンソウチュウダ゛ン	アンバランスの可能性	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
20 ドラム モーター	20:01	ΟΗΝ΄ ϿΔቺ-ター	駆動モーター過熱が働いた	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	20:02	モーターツウシンエラー	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
土通	20:03	モーターツウシンソウシツ	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。

1. エラーコード一覧 洗濯機・洗濯乾燥機 ②

メジャー	エラー	テキスト	故障内容	対処方法
21 ドラム モーター EWD	21:01	ヒートシンクオント゛タカイ	モーターコントロール過熱	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	21:02	モーターカ゛カネツシテイマス	モーター過熱	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	21:03	インターロックナシ	インターロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:04	ツウシンナシ	モーターコントロール 通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:05	モータータンラク	モーターエラー	水漏れがないか確認して再スタートしてください
	21:06	インターロックハート゛ウエア	ドアロックとモーターコントロールのエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:07	DCデンアツヒクイ	モーターコントロールへの電圧が低い	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:08	DCデ ンアツガ タカスギ マス	モーターコントロールへの電圧が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:12	モーターコントロールナイハ [°] ラメータ ミニュウリョク	パラメーターエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:13	アンハ゛ランス	アンバランスのエラー	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	21:15	モーターカラノシンコ゛ウカ゛ナイ	回転センサーエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	40:01-10	I/O インターロック Axxx	内部システムエラ-: I/Oボードと通信できていません	サービ スボタンを15秒押しリセットしてください
	40:11-20	Ι/Ο ツウシン Axxx	I/Oボードとの通信エラー	サービ スボタンを15秒押しリセットしてください
内部通信	40:21	I/O ツウシン	I/Oボードとの通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	40:22	1/0ボードゴチャゴチャ	間違ったI/Oボードが取付られた	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:01	チャーシ゛カイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:02	シク [*] ナルセッテイ タコメーターナシ 5フンマッテクタ [*] サイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
41 内部通信	41:03	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
1/0 タイプ10	41:21	チャーシ゛カイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:22	シク゛ナルセッテイタコメーターナシ 5フンマッテクタ゛サイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
42 内部通信 1/0 タイプ6	41:23	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	42:01	ナイフ゛エラー	内部アナログ値の数値が範囲外です	電源を切って1分後に再スタートしてください
	42:02	ポ ジ ションテスト	確認の為に使用します	
	42:03	<i>\$</i> ゛ッスイシンタ゛ン	脱水の値が読み取れない	電源を切って15分後に再スタートしてください
	60:05	チメイテキナエラー ムコウナウンテンモート	制御システム内部エラー	再試行してください
60 内部	60:11	チメイテキナエラー ガ イブ゛フラッシュカキコミ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:17	チメイテキナエラー ムコウナ オフ゜ション	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:18	チメイテキナエラー ムコウナ ウンテンモーート	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:28	チメイテキナエラー ムコウナ コイントウニュウ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:29	チメイテキナエラー ムコウナ フォンド	制御システム内部エラー	再試行してください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。