

SpeeDelight Take-Away-Menü, das sich abhebt

Zubehör und Verbrauchsmaterial

Um unseren Kunden das Arbeitsleben einfacher und profitabler zu machen.



Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Geräte mit Original-Zubehör und -Verbrauchsmaterial. Zur Garantie bester Leistung und höchster Rentabilität.

SpeedDelight

Die Electrolux-Lösung, die speziell für unsere Kunden entwickelt wurde.

Heben Sie sich von Ihren Mitbewerbern ab – mit einer innovativen Lösung, die leicht zu installieren, zu bedienen und zu warten ist.

Um alles unter Kontrolle zu haben!

Mit nur wenigem Zubehör und Verbrauchsmaterial erhalten Sie garantiert das beste Ergebnis.



C41-Entfetter für SpeedDelight

Kann bei hohen Temperaturen verwendet werden.

Code **0S2292**



Multi-Backpapier

Die Antihafteigenschaften garantieren ausgezeichnete Ergebnisse ohne zusätzliches Einfetten.

Code **0S2225**



Bürste

Zur Reinigung der Grillplatte

Code **0D7015**



Schaber

Um Rückstände von der Glasoberfläche zu entfernen


Code **0S1606**



Pfannenheber

Zum Entnehmen und Servieren gegarter Speisen

Code **0D4063**



Erleben Sie, wie es funktioniert:

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf professional.electrolux.de/service-ersatzteillieferung

