

1. エラーコード一覧 乾燥機 ①

■エラーコード表示の際は…

乾燥機でエラーコードが表示されましたら、下記のエラーコード一覧をご確認いただき、対処できない場合は弊社までご連絡下さい。



メジャー	エラー	テキスト	故障内容	対処方法
10	10:1	Internal Error CPU TACHO	TACHO入力が範囲外の数値を示している	電源を切って15分後に再スタートしてください
	10:11	リアルタイムロックショウ	内部タイマーの不具合やノイズによって発生します	電源を切って1分後に再スタートしてください
	10:13	ハードウェアキッドウショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って1分後に再スタートしてください
	10:15	キカイテイシ	機械停止のインプットがオンになっています	機械停止ボタンをリセットしてください
	10:16	緊急停止	緊急停止のインプットがオンになっています	緊急停止ボタンを復帰してください
12 メイン 乾燥機	12:01	キューキ OHサーモープン	給気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリントフィルター・排気ダクト出口の防虫ネットの清掃確認してください
	12:02	ハイキ OHサーモープン	排気側の加熱防止センサー（安全装置）作動	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリントフィルター・排気ダクト出口の防虫ネットの清掃確認してください
	12:03	キューキセンサーオープン	給気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	12:04	キューキセンサータンク	給気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	12:05	ハイキセンサーオープン	排気温度センサーの断線か配線の異常	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	12:06	ハイキセンサータンク	排気温度センサー・ショート抵抗値が許容設定範囲外	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	12:08	コンデンスミストタンクフル	オプション機能：備え付けの水タンクが満水です	タンクの水を捨ててください
	12:11	カンソウエラー RMC プログラム	オプション機能：自動乾燥中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
	12:12	カンソウエラージドゥーティプログラム	オプション機能：自動乾燥中に一定の時間で終了できない	電源を切って20分後に再スタートしてください
	12:13	カンソウエラージカンプログラム	一定の乾燥時間を超えて連続運転した場合に発生	電源を切って20分後に再スタートしてください
	12:14	ガスエラーサービストップボタン オシテリセットシテタダサイ	着火不良（着火体制に入りましたが着火しませんでした）	ガスが遮断していないか確認後に、ガスエラーをリセットして再スタートしてください
	12:15	エアスイッチケンチナシ	エアスイッチが入りません	温度センサーのリセットスイッチを復帰してリントフィルター・排気ダクト出口の防虫ネットの清掃確認してください
	12:16	エアスイッチタンクシテマス	エアスイッチが入ったまま切れません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	253	ジャンパ - 1	内部システムエラー：ジャンパ - 線1の確認が出来ません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	254	ジャンパ - 2	内部システムエラー：ジャンパ - 線2の確認が出来ません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
	255	ジャンパ - 3	内部システムエラー：ジャンパ - 線3の確認が出来ません	電源を切って30秒後に再スタートしてください
20 ドラム モーター 共通	20:01	OHドラムモーター	駆動モーター過熱が働いた	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	20:02	モーターツウシンエラー	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	20:03	モーターツウシンソウシツ	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
30 ファンモーター 共通	30:01	OH ファンモーター	オーバーヒート：ファンモーターが過熱しています	電源を切って20分後に再スタートしてください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。

1. エラーコード一覧 乾燥機 ②

メジャー	エラー	テキスト	故障内容	対処方法
40 内部通信	40:01-10	I/O インターロック Axxx	内部システムエラー：I/Oボードと通信できていません	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
	40:11-20	I/O ツウシ Axxx	I/Oボードとの通信エラー	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
	40:21	I/O ツウシ	I/Oボードとの通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	40:22	I/Oボードゴチャゴチャ	間違ったI/Oボードが取付られた	電源を切って15分後に再スタートしてください
41 内部通信 I/O タイプ10	41:01	チャージ カロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:02	シグナルセッテイタコメーターナシ 5フンマッテクタサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
	41:03	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:21	チャージ カロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:22	シグナルセッテイタコメーターナシ 5フンマッテクタサイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
	41:23	アクチュエーターサーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
60 内部	60:05	チメイテキナエラー ムコウナカンテン	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:11	チメイテキナエラー ガイブフラッシュカキミ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:17	チメイテキナエラー ムコウナブショシ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:18	チメイテキナエラー ムコウナカンテン	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:28	チメイテキナエラー ムコウナコイントウニウ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:29	チメイテキナエラー ムコウナフォント	制御システム内部エラー	再試行してください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。