

1. エラーコード一覧 洗濯機 ①

■エラーコード表示の際は…

洗濯機でエラーコードが表示されましたら、操作パネル上のダイヤルボタンを押して再スタートしてください。（右図参考）

エラーが解除されない場合は、下記のエラーコード一覧を確認して頂き、対処できない場合は弊社までご連絡ください。



再スタートボタン、選択切り替えダイヤル

メジャー	エラー	テキスト	故障内容	対処方法
10	10:1	Internal Error CPU TACHO	TACHO入力が範囲外の数値を示している	電源を切って15分後に再スタートしてください
	10:11	リアルタイムロックショウ	内部タイマーの不具合やノイズによって発生します	電源を切って1分後に再スタートしてください
	10:13	ハードウェアキックショウ	起動時のシステムエラーです	電源を切って1分後に再スタートしてください
	10:15	キカイテイシ	機械停止のインプットがオンになっています	機械停止ボタンをリセットしてください
	10:16	緊急停止	緊急停止のインプットがオンになっています	緊急停止ボタンを復帰してください
11 メイン 洗濯機	11:1	ミズガアリマセン	一定時間内に設定水位に達しない	ノブを押して再スタートしてください
	11:2	ドアオープン	ドアが開いています	ドアを開閉後、再スタートしてください
	11:3	ドアロックエラー	ドアロックがされていません	ドアを開閉後、再スタートしてください
	11:4	オンドガヒクスキマス	水温が許容範囲を下回っている	ノブを押して再スタートしてください
	11:5	オンドガタカスキマス	水温が許容範囲を上回っている	ノブを押して再スタートしてください
	11:6	ドラムニミズガアリマス	ドラム内に水が残っています	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:8	カネツナシ	一定時間内に設定温度に達しない	ノブを押して再スタートしてください
	11:9	ミズガオオスキマス	許容可能水位を超えた	電源を切り元バルブを閉じて10分後に再スタートしてください
	11:10	ハイスイシマセン	一定時間内に排水が出来なかった	泡切れを確認して再スタートしてください
	11:12	レベルセンサナシ	水位レベルセンサーなし	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:16	カネツジカンエラー	最大加熱時間を超えた	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:17	ドアロックエラー	すでにドアロックがされています	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:27	オフセットレベル	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:28	スライベルカIDLUCUレベルカ	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	11:29	スライベルカIDLUCUレベルカ	水位レベル感知エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
14 メイン洗乾	14:01	ダブスインシッパイカソウチュウダシ	アンバランスの可能性	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	20:01	OHTドラムモーター	駆動モーター過熱が働いた	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
20 ドラム モーター 共通	20:02	モーターツウシンエラー	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	20:03	モーターツウシンソウシツ	モーター通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。

1. エラーコード一覧 洗濯機 ②

メジャー	エラー	テキスト	故障内容	対処方法
21 ドラム モーター EWD	21:01	ヒートシンクオン・タカイ	モーターコントロール過熱	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	21:02	モーター・カネツシタイムス	モーター過熱	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	21:03	インターロックナシ	インターロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:04	ツウシンナシ	モーターコントロール 通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:05	モーター・タンラク	モーターエラー	水漏れがないか確認して再スタートしてください
	21:06	インターロック・ハードウェア	ドアロックとモーターコントロールのエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:07	DCデ・ン・アツヒクイ	モーターコントロールへの電圧が低い	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:08	DCデ・ン・アツガ・タカスキ・マス	モーターコントロールへの電圧が高い	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:12	モーターコントロール・パラメータ・ミニユリョク	パラメーターエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	21:13	アンバ・ランス	アンバランスのエラー	洗濯物の量を確認して再スタートしてください
	21:15	モーター・カラ・シンゴ・ウガ・ナイ	回転センサーエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
40 内部通信	40:01-10	I/O インターロック Axxx	内部システムエラー : I/Oポートと通信できていません	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
	40:11-20	I/O ツウシン Axxx	I/Oボードとの通信エラー	サービスボタンを15秒押しリセットしてください
	40:21	I/O ツウシン	I/Oボードとの通信エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	40:22	I/Oボード・ゴチャ・ゴチャ	間違ったI/Oボードが取り付けられた	電源を切って15分後に再スタートしてください
41 内部通信 I/O タイプ10	41:01	チャージ・カイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:02	シグナルセッテイ・タコメーター・ナシ・5フンマツテク・サイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
	41:03	アクチュエーター・サーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:21	チャージ・カイロ	ドアロックチャージ回路エラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
	41:22	シグナルセッテイ・タコメーター・ナシ・5フンマツテク・サイ	回転センサーエラー	電源を切って5分後に再スタートしてください
	41:23	アクチュエーター・サーキット	ドアロックエラー	電源を切って15分後に再スタートしてください
42 内部通信 I/O タイプ6	42:01	ナイプ・エラー	内部アナログ値の数値が範囲外です	電源を切って1分後に再スタートしてください
	42:02	ポジ・ションテスト	確認の為に使用します	
	42:03	タ・ッスイ・シン・ダ・ン	脱水の値が読み取れない	電源を切って15分後に再スタートしてください
60 内部	60:05	チメイケ・エラー・ムコウ・ナ・ン・テン・モード	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:11	チメイケ・エラー・ガイ・ブ・フラッシュ・カ・キ・ミ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:17	チメイケ・エラー・ムコウ・ナ・ン・テン・モード	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:18	チメイケ・エラー・ムコウ・ナ・ン・テン・モード	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:28	チメイケ・エラー・ムコウ・コ・イン・ト・ウ・ニ・ウ	制御システム内部エラー	再試行してください
	60:29	チメイケ・エラー・ムコウ・ナ・ン・テン・モード	制御システム内部エラー	再試行してください

※再度エラー表示、もしくは復帰しないときは弊社サービスまでご連絡ください。