

C22 Rengöringstabletter

Professionell ugnrensning för Electrolux Professional SkyLine ugnar

Electrolux Professional C22 rengöringstabletter är särskilt framtagna för Electrolux Professional SkyLine ugnar. Regelbunden användning av C22-tabletter hygienisk renhet av din utrustning, vilket säkerställer produktprestanda och överensstämmelse med garantivillkoren.



Bilden som visas är endast en representation av produkten och variationer kan förekomma.

Användningsområde:

För Electrolux Professional ugnar med självrengöringssystem

Beskrivning:

C22 rengöringstabletter är fosfatfria och högeffektiva för grundlig rengöring av feta, oljiga och inbrända rester.

- ▶ Garanterar hygiensäkerhet för säker mathantering.
- ▶ Enkel användning med smarta doseringspåsar.
- ▶ Minimal miljöpåverkan tack vare nedbrytbara ingredienser.
- ▶ Alkalisk nivå, pH (1%) > 13.
- ▶ Fungerar tillsammans med Electrolux Professional C25 skölj- och avkalkning.
- ▶ Semitransparent hink gör det enkelt att se när du behöver beställa mer.



Produkt utvecklad och testad av Electrolux Professional

C22 rengöringstabletter från Electrolux Professional är framtagna för SkyLine ugnar med självrengöringssystem. Bäst rengöringsprestanda uppnås när C22-tabletten används tillsammans med ugnrensningssystemet, i enlighet med Electrolux Professional användarspecifikationer.

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Utseende	Tablett
Färg	Vit
Lukt	Karaktäristisk lukt
Vikt	65 g
Vattenlöslighet	Fullständigt löslig i vatten
pH (1%)	> 13



Rev. 02 Ed. 03/21.

Electrolux Professional

www.electroluxprofessional.com

Användningsinstruktion:

1. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
2. Lägg C22-tabletten i den behållare för rengöringstabletter som finns på botten av ugnens insida.
3. Sätt på rengöringsprogrammet och följ anvisningarna som visas på skärmen.

Förpackning:

Hink med 100 st tabletter.

Kod:

0S2395

Varning:

- ▶ produkten är endast avsedd för professionellt bruk; använd inte i hushållsmaskiner.
- ▶ ska förvaras i en sval, torr miljö.
- ▶ håll hinken stängd med locket på.
- ▶ använda doseringspåsar och hinkar kan återvinnas i enlighet med gällande lagstiftning och lokala återvinningsregler.
- ▶ för mer information se produktetiketten och säkerhetsdatatbladet.

